

Limpieza de la superficie de imágenes

1



2



Luces indicadoras

El botón de alimentación se ilumina en azul cuando la Scan Station esté encendida y lista. Descripción del estado del indicador LED:

Indicador LED	Solución
Luz azul fija	La Scan Station está encendida y preparada para digitalizar.
Azul parpadeante	Indica que la Scan Station está en fase de inicialización desde el encendido o de calentamiento y preparándose para digitalizar.
Luz roja parpadeante o fija	Indica un error de la Scan Station, como que la cubierta de la Scan Station está abierta.

Accesorios y complementos

N.º de CAT	Descripción
148 4864	Rodillos de alimentación <i>Kodak</i>
173 6115	Módulo de separación <i>Kodak</i>
826 9607	Módulo de alimentación <i>Kodak</i>
853 5981	Almohadillas de limpieza para los rodillos <i>Kodak</i>
169 0783	Hojas de limpieza de transporte <i>Kodak</i>
896 5519	Paños de limpieza Staticide para scanners <i>Kodak</i>
868 3724	Almohadilla de limpieza para ópticos
125 1842	Unidad USB portátil (paquete de 5)
186 0949	Conector USB de repuesto
867 7288	Accesorio de cama plana para A4 <i>Kodak</i>
179 6747	Accesorio de cama plana para A3 <i>Kodak</i>
882 4666	Accesorio del teclado (Español)
835 0811	Soporte del teclado

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650 (EE. UU.)
A-61633_es / N.º de referencia 6J709. Diciembre de 2009
© Eastman Kodak Company, 2009
Marca comercial: Kodak



Scan Station 500



Guía de referencia de mantenimiento

Servicio y soporte de Kodak

www.kodak.com/go/disupport



1.800.822.1414

(Sólo EE. UU. y Canadá. Para las demás regiones, póngase en contacto con el centro de soporte de Kodak)

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:




- Descripción del problema
- Número de serie de la Scan Station

Limpieza de los rodillos



IMPORTANTE: La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio que puede provocar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad del material (MSDS).

Limpieza y sustitución del módulo de separación



Limpieza y sustitución del módulo de alimentación

